

# SCHEMA di MONTAGGIO

1- ACCOPPIARE GAMBA E TRAVI CON VITI E SERRARE BENE

2- MONTARE I TAPPI DI COPERTURA TRAVE

3- MONTARE IL PIANO CON LE VITI IN DOTAZIONE

INNESTO TRAVE / TRAVE AD INCASTRO SU LAMIERA PUNZONATA

